



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Návod k použití

Roubíkový izolátor VPR – 1A a VPR – 1B

Roubíkový izolátor je používán pro jmenovité napětí do 1 kV pro izolaci venkovních vzdušných vedení.

Při manipulaci s izolátorem je nutno se vyvarovat nárazů izolačního tělesa o jiné tvrdé předměty z důvodu křehkosti keramického materiálu a možnosti jeho poškození.

Izolátor se montuje čistý, bez mastného a jiného znečištění povrchu.

Izolátor je možno použít pouze na elektrickému zatížení odpovídající označení a mechanickému zatížení dle daného typu.

Izolátor je určen do teplot od -30°C do $+40^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkosti okolního vzduchu až do 100% (při $16,5^{\circ}\text{C}$). Je odolný běžným povětrnostním vlivům a UV záření.

Dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění je tento keramický materiál zařazen mezi ostatní odpady – taška a keramické výrobky (č. odpadu 170103) – jsou využitelné skládky běžného typu.

Izolátor je dodáván v dřevěných bednách.

Požadavky na údržbu:

Žádná zvláštní údržba izolátoru není během provozu vyžadována.

Ing. Petr Milota
pověřený člen představenstva