

Návod na montáž

Nosnej svorky PSP 120

Slúži na zavesenie vonkajšieho izolovaného vedenia v priamej trase.

I. Popis:

Svorka sa skladá:

- z tela vyrobeného z plastu s vysokou mechanickou pevnosťou a odolnosťou voči nepriaznivým klimatickým podmienkam a UV žiareniu
- z ozubenej posuvnej časti slúžiacej na upevnenie vedenia a z motýlikovej trhacej skrutky slúžiacej na upevnenie vedenia pod správnym momentom



II. Montáž:

Uvoľníte motýlikovú skrutku spájajúcu pohyblivú časť s telom svorky. Zatiahnutím pohyblivej časti svorku roztvorte. Svorku zavesíte na hák na stĺpe. Vložte zväzok káblov do otvorenej svorky. Pohyblivú časť preklopte cez kábel, zasuňte blokovací prvok do príslušného výrezu v tele. Začnite dotahovať motýlikovú skrutku čím upevníte káble k svorke. Dotiahnutím odtrhnite hlavu skrutky a skontrolujte či je svorka pevne uzatvorená.