



Elektroporcelán a.s.

Postoloprtská 2951, Louny 440 15, Czech Republic



Návod k montáži a požadavky na údržbu po celou dobu životnosti

Linkový plnojádrový podpěrný porcelánový izolátor VPA 135/12a a VPA 180/8a

Linkové plnojádrové keramické podpěrné izolátory VPA 135/12a a VPA 180/8a jsou používány na linkách se jmenovitým napětím 22 a 35 kV.

EPL a.s. běžně nedodává roubík M20 a matice M20.

Při manipulaci s izolátorem je nutno se vyvarovat nárazů izolačního tělesa o jiné tvrdé předměty z důvodu křehkosti keramického materiálu a možnosti jeho poškození.

Izolátor se montuje čistý, bez mastného a jiného znečištění povrchu.

Izolátor je možno použít pouze na linky vedení odpovídající označení typovým razítkem.

Izolátor je určen do teplot od -33°C do $+40^{\circ}\text{C}$ a relativní vlhkosti okolního vzduchu až do 100% (při $16,5^{\circ}\text{C}$).

Dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění je tento keramický materiál zařazen mezi ostatní odpady – taška a keramické výrobky (č. odpadu 170103) – jsou využitelné skládky běžného typu.

Izolátor je dodáván ve vratných dřevěných latěních.

Požadavky na údržbu:

Žádná zvláštní údržba izolátoru není během doby životnosti vyžadována.

Doba technické životnosti je min. 30 let.

Záruční doba min. 24 měsíců.

Ing. Petr Milota

Pověřený člen představenstva